

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DE DIREÇÕES ASSISTIDAS ELETROMECÂNICAS

- Montagem da direção no sub-quadro do veículo
- Ligar toda a cablagem com os conectores correspondentes, introduzir a chave ou o cartão na sua caixa.
- Ligue a tomada VDO do sistema de diagnóstico VDO à do veículo e ligue-o.
- Depois de realizar o paralelo, parametrizar a direção seguindo e introduzindo os dados correspondentes ao veículo em causa.
- Ao finalizar a instalação e a parametrização, verifique se o sistema de direção não apresenta nenhum erro na máquina de diagnóstico.
- Montagem da direção no sub-quadro do veículo
- Ligar toda a cablagem com os conectores correspondentes, introduzir a chave ou o cartão na sua caixa.
- Ligue a tomada VDO do sistema de diagnóstico VDO à do veículo e ligue-o.
- Depois de realizar o paralelo, parametrizar a direção seguindo e introduzindo os dados correspondentes ao veículo em causa.
- Ao finalizar a instalação e a parametrização, verifique se o sistema de direção não apresenta nenhum erro na máquina de diagnóstico.