

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE DIRECCIONES ASISTIDA ELECTROMECA'NICAS

- Montaje de la direcci3n en el bastidor auxiliar del veh3culo
- Conectar todo el cableado mediante los conectores correspondientes, introducir la llave o tarjeta en su caja.
- Conecte el enchufe VDO del sistema de diagn3stico VDO al del veh3culo y enciéndalo.
- Una vez realizado el paralelo, parametrizar la direcci3n siguiendo e introduciendo los datos correspondientes al veh3culo en cuesti3n.
- Despu3s de completar la instalaci3n y la parametrizaci3n, verifique que el sistema de direcci3n no muestre ning3n error en la m3quina de diagn3stico.
- Montaje de la direcci3n en el bastidor auxiliar del veh3culo
- Conectar todo el cableado mediante los conectores correspondientes, introducir la llave o tarjeta en su caja.
- Conecte el enchufe VDO del sistema de diagn3stico VDO al del veh3culo y enciéndalo.
- Una vez realizado el paralelo, parametrizar la direcci3n siguiendo e introduciendo los datos correspondientes al veh3culo en cuesti3n.
- Despu3s de completar la instalaci3n y la parametrizaci3n, verifique que el sistema de direcci3n no muestre ning3n error en la m3quina de diagn3stico.